







Grandstream  
GXV 3240 IP Multimedia Phone for Android™


#### POUŽITÍ SLUCHÁTEK NEBO REPRODUKTORU

- 1) Pomocí tlačítka reproduktoru  zapnete/vypnete reproduktor
- 2) Pomocí tlačítka headset  přepnete na náhlavní soupravu, pokud je připojena k telefonu

#### USKUTEČNĚNÍ HOVORU:

- 1) Zvedněte sluchátko, nebo klepněte na ikonu  na spodní úvodní stránce menu
- 2) Vyberte účet na pravé straně obrazovky vytáčení
- 3) Vložte číslo, které chcete vytočit
- 4) Klepněte na ikonu  nebo zmáčkněte tlačítko  pro uskutečnění hovoru. Nebo klepněte na ikonu  pro uskutečnění videohovoru.

#### OPAKOVANÉ VYTÁČENÍ:


- 1) Když je telefon nečinný, stiskněte tlačítko  pro hovor na poslední volané číslo prostřednictvím reproduktoru. Uživatel může také zvednout sluchátko a poté stisknout tlačítko ... pro hovor na poslední volané číslo.

#### PŘIJMUTÍ HOVORU:



A/ Samostatný příchozí hovor

- 1) Příchozí videohovor: Pokud telefon zvoní, klepněte na tlačítko „Audio odpověď“, „Video odpověď“ nebo „Odmítnout hovor“.
- 2) Příchozí audiohovor: Pokud telefon zvoní, klepněte na tlačítko „Audio odpověď“ nebo „Odmítnout hovor“.
- 3) Zmeškaný hovor: Pokud hovor není přijat, zobrazí se hlášení o zmeškaném hovoru na displayi. Uživatel může klepnout na ikonku zmeškaného hovoru a zjistit detaily.

#### B/ Několik příchozích hovorů:

- 1) Pokud je nový příchozí hovor během již aktivního hovoru, uživatel uslyší vyčkávací tón.
- 2) Na obrazovce příchozího hovoru se ukáže jméno a ID volajícího. Podobně jako u samostatného hovoru může uživatel klepnout na tlačítko „Audio odpověď“, „Video odpověď“ a odpovědět na video- nebo audiohovor.
- 3) Pokud je příchozí hovor přijat, předchozí probíhající je podržen.
- 4) Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na pravou stranu displaye a vyberte hovor. Poté zmáčkněte tlačítko podržení hovoru  k pokračování v hovoru.

#### **PODRŽENÍ HOVORU**


- 1) Během aktivního hovoru, stiskněte tlačítko HOLD  pro podržení hovoru.
- 2) Pokračování v hovoru: Když je hovor podržen, stiskněte tlačítko HOLD  pro pokračování v hovoru.

#### **UKONČENÍ HOVORU**


Hovor ukončete stiskem tlačítka END nebo položením sluchátka.

#### **PŘEPOJENÍ HOVORU**

##### A/Přepojení bez konzultace (Blind transfer)

- 1) V průběhu aktivního hovoru zmáčkněte tlačítko PŘEPOJENÍ  pro vyvolání obrazovky pro přepojení
- 2) Zvolte režim přepojení „Naslepo“ v levém horním rohu obrazovky
- 3) Vložte číslo, na které má být hovor přepojen a stiskněte tlačítko SEND


##### B/Přepojení s konzultací (Attended transfer)

- 1) V průběhu aktivního hovoru zmáčkněte tlačítko PŘEPOJENÍ  pro vyvolání obrazovky pro přepojení
- 2) Zvolte režim přepojení „Přepojení s konzultací“(Attended transfer) v levém horním rohu obrazovky
- 3) Vložte číslo, na které má být hovor přepojen a stiskněte tlačítko SEND
- 4) Jakmile je hovor přijat účastníkem, zmáčkněte tlačítko PŘEPOJENÍ ... pro dokončení pečlivého přepojení.


#### **ŠESTICESTNÁ KONFERENCE**

##### A/ Započetí konference

- 1) Nejdříve zmáčkněte tlačítko KONFERENCE 

- 2) Klepněte na  pro přidání skupiny do konference
- 3) Vložte číslo nebo klepněte na hovory zobrazené na obrazovce přidání do skupiny
- 4) Klepněte na INVITE tlačítko pro přidání skupiny do konference


#### B/ Odstranění skupiny z konference

Na obrazovce konferenčního hovoru klepněte na ikonu  v pravém horním rohu skupiny


#### C/ Ukončení konference

Zmáčkněte tlačítko END pro odpojení všech skupin z konference.

#### D/ Mód autokonference


- 1) Přihlaste se do webového rozhraní GXV3240
- 2) Jděte na Pokročilé nastavení (Advanced Settings), poté na stránku Call Features (možnosti hovoru) a zde zvolte u Auto konference volbu „ano“(yes)
- 3) Pokud je několik příchozích hovorů najednou na GXV3240, zmáčkněte tlačítko Konference  pro vytvoření konference se všemi skupinami.

#### **HLASOVÁ POŠTA**


- 1) Stiskněte nejprve tlačítko Zpráva 
- 2) Klepněte na účet, kterým chcete vyvolat hlasovou schránku

Poznámka: Pro každý účet se konfiguruje hlasová pošta pro ID uživatele ve webovém rozhraní GXV3240 – GUI ->Account->General settings>:“Voice Mail UserID“




#### **VYPNOUT/ZAPNOUT ZVUK**

Pro vypnutí/zapnutí zvuku v průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Ztišit“(MUTE) 



#### **NASTAVENÍ HLASITOSTI**

Pokud je telefonu nečinný nebo probíhá hovor, stiskněte „- „ nebo „+“ na tlačítku  nastavení hlasitosti

#### **KONTAKTY**


- 1) Klepněte na ikonu kontaktů  v menu telefonu nebo na ploše Nebo
- 2) Zmáčkněte tlačítko seznamu  pro otevření kontaktů Nebo
- 3) Klepněte na ikonu  ve spodní části nečinné menu obrazovky

## HISTORIE HOVORŮ

- 1) Klepněte na ikonu  v menu telefonu nebo na ploše
- 2) Klepněte na ikonu  ve spodní části nečinné obrazovky menu

## BLF

### A/ Použití MPK Aplikace

- 1) Klepněte na ikonu  v menu telefonu nebo klepněte na MPK widget na nečinné obrazovce
- 2) Konfigurované BLF virtuální tlačítka budou zobrazeny v MPK aplikaci, stejně tak jako v MPK widget na nečinné obrazovce. Uživatel uvidí BLF status monitorovaných rozšíření na LCD (nečinný, zvonící či obsazen).
- 3) BLF virtuální tlačítka mohou být nakonfigurovány na displayi telefonu prostřednictvím MPK aplikace nebo přes webové rozhraní GXV3240 GUI->Advanced settings->MPK EXT Settings

### B/ Použití rozšiřujícího modulu GXP2200EXT

- 1) Připojte GXP2200EXT ke GXV3240
- 2) Přihlaste se do webového rozhraní GXV3240
- 3) Nastavte BLF tlačítka v Advanced settings->MPK EXT Settings
- 4) Uživatel uvidí BLF status monitorovaných rozšíření GXP2200EXT (nečinný, zvonící či obsazen).

Poznámka: GXP2200EXT je rozšíření pro GXV3240 a je prodáváno samostatně. Není součástí balení GXV3240.

## NASTAVENÍ KAMERY

GXV3240 má vestavěnou kameru. Točte kolečkem nahoru/dolů na zadní straně kamery pro nastavení úhlu kamery v průběhu videohovoru.