



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



GWN7062ET

Wi-Fi 6 Router

Průvodce rychlou instalací

PŘEHLED

GWN7062ET je bezpečný, vysoce výkonný dvoupásmový router AX3000, který je poháněn nejnovější technologií Wi-Fi 6 (802.11ax). Je vybaven dvěma porty FXS pro analogové telefony, což z něj činí ideální volbu pro domácí kanceláře, maloobchodní prostředí a malé firmy, které potřebují hlas i data v jednom zařízení.


Díky technologiím MU-MIMO 2,4 GHz 2×2:2 a 5 GHz 3×3:2, beamformingu a XTRA Range poskytuje GWN7062ET rychlou a spolehlivou Wi-Fi s rozšířeným pokrytím. Jeho dvoujádrový procesor s frekvencí 1,3 GHz podporuje rychlosti až 3 Gb/s pro až 128 zařízení – ideální pro streamování 4K videa, videokonference, práci na dálku a inteligentní automatizaci. Zařízení podporuje síťové síť Mesh, více možností VPN (včetně WireGuard® a OpenVPN®), inteligentní QoS a analýzu provozu na základě aplikací s DPI. Vestavěná rodičovská kontrola umožňuje časově omezený přístup k internetu a filtrování obsahu.

Z bezpečnostních důvodů zahrnuje GWN7062ET filtrování URL, ochranu firewallem a bezpečnostní certifikáty specifické pro dané zařízení. Lze jej spravovat lokálně prostřednictvím webového rozhraní nebo vzdáleně pomocí GDMS Networking, GWN Manageru nebo aplikace GWN.

VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se zařízení otevřít, rozebrat nebo upravit.
- Zákazník je povinen zajistit soulad s místními předpisy pro kmitočtová pásma, vysílací výkony a další parametry.
- Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 °C až 40 °C pro provoz a –20 °C až 60 °C pro skladování.
- Nevystavujte GWN7062ETTT prostředí mimo následující rozsah vlhkosti: 10-90 % RH (bez kondenzace).
- Nevypínejte GWN7062ET během spouštění systému nebo upgradu firmwaru. Mohli byste poškodit obrazy firmwaru a způsobit poruchu přístroje.


OBSAH BALENÍ



- a. GWN7062ET Router
- b. Napájecí adaptér USB Type-C (5V)
- c. Ethernetový kabel
- d. Rychlý průvodce instalací

INSTALACE

Při prvním zapnutí a připojení zařízení GWN7062E k síti postupujte podle následujících kroků.



- 1. Napájení zařízení**
Připojte příložený napájecí adaptér 12V DC k napájecímu portu směrovače a zapojte jej do zásuvky.
- 2. Připojení k internetu**
Pomocí ethernetového kabelu připojte modem nebo zdroj uplinku k některému z dostupných portů. Zařízení GWN7062ET automaticky rozpozná správný port WAN.
- 3. Připojení kabelových zařízení**
K jednomu ze zbývajících portů můžete připojit počítač a získat přístup k routeru prostřednictvím kabelového připojení.
- 4. Připojení analogových telefonů (volitelné)**
GWN7062ET obsahuje **dva porty FXS** pro připojení analogových telefonů. Tyto porty jsou označeny jako **FXS1** a **FXS2**.
- 5. Přístup k webovému rozhraní**
Na připojeném zařízení otevřete prohlížeč a přejděte na: <http://192.168.80.1> nebo <http://router.grandstream.com> , gsrouter.com nebo gsrouter.net
- 6. Připojení přes Wi-Fi (volitelné)**
Směrovač (router) vysílá výchozí síť Wi-Fi.
 - **SSID formát:** GWN [Posledních 6 znaků adresy MAC]
 - **Heslo:** Vytisknuto na nálepce na zadní straně zařízení.

Nastavení bezdrátového připojení pomocí kódu QR


Snadno se připojte k síti Wi-Fi zařízení GWN7062ET pomocí chytrého telefonu nebo jiného bezdrátového zařízení.



1. **Zapnutí routeru**
Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno a vysílá výchozí signál Wi-Fi.
2. **Vyhledání informační nálepky Wi-Fi**
Vyhledejte nálepkou dodanou se zařízením, na které je uvedeno výchozí SSID, heslo Wi-Fi a kód QR.
3. **Naskenujte kód QR**
Ke skenování kódu použijte fotoaparát telefonu nebo aplikaci QR scanner. Tím se automaticky připojíte k výchozí síti Wi-Fi k síti Wi-Fi.
4. **SSID a heslo**
V případě potřeby se můžete k síti připojit ručně pomocí pověření vytištěných na štítku:
 - **SSID formát:** GWN [Posledních 6 znaků adresy MAC]
 - **Heslo:** Zobrazuje se na štítku vedle "Heslo Wi-Fi".

Párování sítí Mesh

GWN7062ET podporuje síť Mesh pro rozšíření bezdrátového pokrytí pomocí dalších routerů Grandstream.



Spárování dvou routerů pomocí sítě Mesh:

1. Připojte hlavní router k internetu pomocí libovolného dostupného portu.
2. Stiskněte tlačítko Mesh na hlavním směrovači (krok 1).
3. Do 2 minut stiskněte tlačítko Mesh na druhém směrovači (krok 2).
4. Obě zařízení se automaticky spárují a vytvoří bezdrátové spojení Mesh.

Poznámka: Úplné informace včetně indikátorů LED a chování při párování najdete po naskenování QR kódu na obrázku nebo na webu společnosti Grandstream.

Pro vzdálenou správu použijte platformu GDMS: <https://www.gdms.cloud>.

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor Boston, MA 02215. USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300

www.grandstream.com
www.grandstream.cz



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	LI
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	CH
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	TR
SK	FI	SE	NO	IS	UK	UK(NI)		

Ve všech členských státech EU je provoz 5150-5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.

Informace o certifikaci, záruce a RMA kontaktujte svého dodavatele.

Více informací naleznete na adrese www.grandstream.com.

Technická podpora www.grandstream.cz

EU Agent:

Picus Advisors Ltd Taivalmaki 9F1-02200 Espoo, FINLAND <https://www.picus.fi>