


Fanvil




X3SW


Krátký instalační návod

Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

Obsah balení




IP telefon



Sluchátko



Sluchákový kabel




Stojan




Ethernet kabel



Napájecí adaptér
(Volitelné)



Krátký instalační návod



Držák na zeď
(Prodává se samostatně)

Ikony na obrazovce

	V režimu handsfree		Aktivní přesměrování		Nová SMS		Volané
	V režimu náhlavní soupravy		Zakázáno Nerušit (Modré)		Nová VM zpráva		Internet je připojen
	V režimu sluchátka		Nerušit aktivováno (Červené)		Úroveň kvality hlasu hovoru		Internet je odpojen
	Vypnutý mikrofon		SIP hotspot aktivní		Klávesnice uzamč.		Bez IP adresy
	Tichý mód		VLAN aktivní		Přesměrované		
	Hovor je přidržen		VPN aktivní		Zmeškané		
	Automatická odpověď aktivována				Přijaté		

Funkce tlačítek



Soft tlačítka



Indikátor čekajících zpráv MWI



Levé a pravé navigační tlačítko

Tlačítko Nahoru, Zkratka seznamu hovorů

Tlačítko Dolů, Zkratka pro Stav

Tlačítko OK, Zkratka do Menu



TI. Přidržení, Přidržení/pokračování hovoru



Tlačítko přepojení



Tlačítko konference



Tlačítko telefonního seznamu



Tlačítko hlasové zprávy



Linková tlačítka



TI. nahl. soupravy, zap./vyp. nahl. soupravy



TI. opakování volby, přístup k opakování posledního hovoru



V klidovém režimu: zap./vyp. tichého módu
V režimu komunikace: vyp./zap. mikrofonu



V klidovém režimu nebo během hovoru:

úprava hlasitosti vyzvánění

V režimu komunikace: úprava hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy nebo reproduktoru



Tlačítko handsfree, zap./vyp. hlasitého reproduktoru




Dlouhým stisknutím zamknete klávesnici. Zadejte PIN pro odemknutí klávesnice (výchozí 123)


Instalace zařízení

Při instalaci zařízení postupujte podle pokynů na obrázku níže.

● Instalace stolního stojanu




● Montáž na stěnu (stojan na stěnu je nutné zakoupit samostatně)



Připojení k zařízení

Připojte napájecí adaptér, síť, počítač, sluchátko a náhlavní soupravu k odpovídajícím portům, jak je popsáno na obrázku níže.

1. Napájecí port: připojte napájecí adaptér.
2. Síťový port: připojte lokální síť nebo Internet.
3. PC port: připojte síťový port k počítači.
4. Port headset: připojte náhlavní soupravu.
5. Port handset: připojte sluchátko IP telefonu.



Síťová připojení

Pomocí Ethernetu

1. Zapněte zařízení a připojte port WAN telefonu k zásuvce RJ45 hubu/switche nebo routeru (strana LAN routeru) pomocí ethernetového kabelu.
2. Výchozí nastavení je režim DHCP.

Pomocí WiFi (X31W jen)

1. Zapněte zařízení a ujistěte se, že je telefon nečinný.
2. Stiskněte Menu > Basic > WLAN, povolte WiFi funkci.
3. Stisknutím tlačítka scan vyhledejte aktuálně dostupné sítě.
4. Zadejte dostupnou síť a vyberte WiFi, ke které se chcete připojit.
5. Stiskněte soft tlačítko connect a zadejte příslušné heslo pro připojení k WiFi. Výchozí nastavení je režim DHCP.

Konfigurace

Konfigurace přes LCD menu telefonu

1. Stiskněte Menu > Advanced (výchozí heslo 123)
2. Vyberte Network: pro konfiguraci síťového nastavení (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE).
3. Vyberte Account: pro konfiguraci účtu, vyplňte adresu SIP server, port, user name, password atd.
4. Uložte konfiguraci.

Konfigurace přes web

1. Získejte IP adresu z telefonu: Stiskněte tlačítko, nebo Menu > Status > ETH.
2. Login: Zadejte IP adresu do webového prohlížeče. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adresy (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou „admin“.)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet atd. a vyplňte příslušný obsah.
4. Uložte konfiguraci.

Nastavení jazyka

1. Stiskni tlačítka Menu > Basic > Language.
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte soft tlačítko OK.

Sestavení hovoru

1. **Předvytočení:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytočení:** zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Reproduktor:** zadejte telefonní číslo a stiskněte nebo naopak.
4. **Nahl. souprava:** zadejte telefonní číslo a stiskněte nebo naopak.
5. **Vybrání linky:** stiskněte tlačítko linky, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko pro vytočení.



Přijmutí hovoru

1. **Použití sluchátka:** vyzvedněte sluchátko.
2. **Použití náhlavní soupravy:** stiskněte .
3. **Použití hlasitého reproduktoru:** stiskněte .



Opakování volby


1. Stiskněte tlačítko  znovu vytvoříte poslední číslo.

Ztlumení hovoru

1. Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
2. Stiskněte znovu  pro zrušení ztlumení konverzace.



Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko  nebo soft tlačítko Hold, volající je přidřen.
2. Pro obnovení hovoru, stiskněte  nebo soft tlačítko Resume.


Poznámka: při více aktivním hovorem vyberte požadovaný hovor pomocí navigačních tlačítek  a použijte odpovídající soft tlačítko k přidržení nebo pokračování.

Přepojení hovoru

Přepojení s dotazem:

1. Stiskněte tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidřen.
2. vytvoříte druhé telefonní číslo.
3. Když je hovor přijat, stiskněte tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko pro dokončení operace.



Přepojení na slepo:

1. Stiskněte tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidřen.
2. Potom zadejte 2. telefonní číslo a stiskněte tlačítko nebo Xfer soft tlačítko.

Přesměrování hovoru

1. Stiskněte Menu > Features > Call Forward.
2. Vyberte linku, typ přesměrování, zadejte číslo cíle a stav a stiskněte tlačítko OK.

Multiparty konference

1. Jakmile jste v hovoru s 1. volajícím, stiskněte tlačítko  nebo soft tlačítko Conf, 1. volající bude přidřen.
2. Pak zavolejte na 2. číslo.
3. Po navázání 2. hovoru stiskněte  nebo soft tlačítko k uspořádání konference.


Programovací tlačítka

1. Můžete nakonfigurovat zkratky pro programovatelné tlačítka.
2. Stiskněte Menu > Basic > Keyboard, vyberte konfigurovatelnou položku a pak vyberte požadovaný typ a hodnotu, stiskněte tlačítko OK.





Nerušit DND

1. Stiskněte soft tlačítko DND a aktivujte režim nerušit na zařízení.
2. Nebo Menu > Features > DND a vyberte Režim a Typ a stiskněte tlačítko OK.

Hlasová schránka




1. Pro přístup ke své hlasové schránce stiskněte  nebo Menu > Message > Voice Message zobrazí se počet zpráv, pokud je poskytuje váš server nebo ústředna.
2. Vyberte linku a stiskněte Play.

Seznam hovorů

1. Stiskněte tlačítko  nebo Menu > CallLog > Local Call Logs
2. Procházejte seznam pomocí 
3. Pro vytvoření položky stiskněte soft tlačítko Volat nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

Telefonní seznam

Přístup k telefonnímu seznamu:

1. Stiskněte tlačítko  nebo soft tlačítko Contact nebo Menu > PhoneBook > Local Contacts.
2. Vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu.
3. Pro vytvoření položky stiskněte soft tlačítko Volat nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

Přidat nový záznam:

1. Stiskněte soft tlačítko Contact, vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu > stiskněte Add.
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte soft tlačítko OK.

